

**Să nu depășim încărcarea maxima a produsului.**

**Să nu folosim sistemul de suspendare dacă greutatea obiectului suspendat nu atinge valorile minime a sistemului.**

Dimensiunea lacătului reglabil Gripple	Încărcare minimă (kg)	Încărcare maximă (kg)
1	0	10
2	10	45
3	45	90
4	90	225
5	225	325

- Să ne asigurăm tot timpul că lacătul reglabil Gripple este blocat.
- Să ne asigurăm că toate punctele de suspendare sunt sub același încărcare.Să avem grijă ca toate cablurile să fie tensionate.
- Să folosiți numai cablurile asigurate de noi.
- Să nu folosiți lubrifianți pentru că acesta poate împiedica mișcarea liberă a sistemului de blocare din lacătul reglabil.
- Să nu folosiți sistemele de suspendare Gripple pentru a ridica obiecte.
- Să țineți componentele sistemului de suspendare curate.
- În cazul în care capătul cablului este deteriorat ,înainte de introducerea acestuia în lacătul reglabil, înlaturați capătul deteriorat cu tăietorul de cablu Gripple.
- În timpul lucrărilor să folosiți ochelari de protecție.